

**1 Flyplassindikator og navn  
Aerodrome location indicator and name**

<b>ENEN* – ENGELØY/Elvik</b> *Ikke tilknyttet AFTN systemet/Not connected the AFTN system
--

**2 Flyplassens geografiske og administrative data  
Aerodrome geographical and administrative data**

NORSK/ENGLISH		
1	ARP koordinater og beliggenhet på flyplass / ARP coordinates and site at aerodrome	67°58'01.9"N 014°59'33.4"E, center of runway
2	Retning og distanse fra Leinesfjord / Direction and distance from Leinesfjord	12 NM N
3	ELEV/REF TEMP	10 FT
5	MAG VAR	6.33° E/2018
6	Flyplass administrasjon / Aerodrome administration Adresse / Address  Telefon, operativ leder / Telephone, operative manager Telefon, banestatus / Telephone, airfield status  Hjemmeside / Homepage E-mail Operasjonell informasjon / Operational information	Steigen Luftsportsforening  (+47) 41 32 80 65 (Magnus Skogmo) (+47) 94 15 18 07 (Edvind Andersen) (+47) 48 08 47 07 (Stian Vaag)  <a href="http://www.engeloyflyplass.no">http://www.engeloyflyplass.no</a> <a href="mailto:post@engeloyflyplass.no">mailto:post@engeloyflyplass.no</a> <a href="http://enen.engeloyflyplass.no">http://enen.engeloyflyplass.no</a>
7	Type trafikk tillatt (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)	VFR
8	RMK	Privat flyplass / Privat aerodrome.

**3 Åpningstider  
Operational hours**

NORSK/ENGLISH		
8	Tanking/Fuelling	NIL. MOGAS kan kjøpes på bensinstasjon 10 KM S / MOGAS at gas station 10 KM S
11	RMK	Flyplassen er kun tillatt brukt mellom 0700 og 2300 lokal tid / Aerodrome to be used between 0700-2300 local time only

**5 Passasjer fasiliteter  
Passenger facilities**

NORSK/ENGLISH		
1	Hotell/Hotels	På/At Engeløy
2	Restaurants	På/At Engeløy
3	Transportmuligheter/Transportation	På/At Engeløy (Taxi)
4	Legehjelp/Medical facilities	I/In Leinesfjord (+47) 116117
5	Bank/Post	På/At Leinesfjord/Engeløy
6	Turistkontor/Tourist Office	På/At Leinesfjord ( <a href="http://www.steigen.kommune.no">www.steigen.kommune.no</a> ) (+47) 75 77 88 00)
7	RMK	NIL

**11 Tilgjengelig meteorologisk informasjon  
Meteorological information provided**

NORSK/ENGLISH		
5	Briefing	TEL MWO Tromsø TEL (+47) 77 62 13 00
10	Tilleggsopplysninger/Additional information	

**12 Rullebanens fysiske karakteristika  
Runway physical characteristics**

RWY	BRG GEO	DMN - SFC	RWY Styrke/Strength	THR COORD	RWY end COORD	THR GUND	THR ELEV	RWY/SWY slope	RESA	CWY	Strip	OFZ
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
05	059,8°	600 X 22		67°57'56,88"N								
23	239,8°			014°59'10,38"E								

RWY	RMK
1	12
05	Non-paved/Grass surface
23	Non-paved/Grass surface

### 13 Kunnjorte banelengder Declared distances

<i>RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
05	600			600
23	600			600

### 17 ATS luftrom ATS airspace

NORSK/ENGLISH	
6	RMK Klasse G luftrom / Class G airspace

### 18 ATS kommunikasjons hjelpemidler ATS communication facilities

<i>Service</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR</i>	<i>PSN</i>	<i>RMK</i>
	ENGELØY TRAFFIC	123,065 MHZ			Air-to-air communication in aerodrome area
FIS	POLARIS CONTROL	126,455 MHZ			Flight information service

### 20 Lokale trafikkregler

### 20 Local traffic regulations

NORSK	ENGLISH
-------	---------

#### Sirkling/Landingsrunder

- Landingsrunde og ventemønstre er beskrevet i kartet "Approach Chart" (se pkt 24).

#### Circling/Patterns

- Landing pattern and holding patterns are described in chart named "Approach Chart" (see section 24).

#### Kommunikasjon (se pkt 18)

- Etabler kontakt med ENGELØY TRAFFIC senest innenfor en radius på 10 NM på eller under 3000' MSL.
- Hvis mulig, kommuniser/lyttevakt med POLARIS CONTROL.
- Andre som bruker rullebanen bør lytte på ENGELØY TRAFFIC og må være i stand til å forlate rullebanen på kort tid dersom nødvendig.

#### Communication (see section 18)

- Establish communication with ENGELØY TRAFFIC latest inside radius of 10 NM at or below 3000' MSL.
- If possible, listen on POLARIS CONTROL due to transit traffic.
- Others using the runway should listen to ENGELØY TRAFFIC and must be able to remove quickly if necessary.

### 23 Annet

### 23 Additional Information

NORSK	ENGLISH
-------	---------

#### Advarsel

- Vindskjær og vanskelig flyforhold rapportert ved vind fra 090°-180°.
- Det kan være dyr eller andre fremmedlegemer på rullebanen. Anbefalt å overfly.
- Det er ikke etablert rullebane eller takse bane lys eller merking.
- Stor rullemotstand og mykt runnebane dekke i april og mai.
- Ingen systematisk rutine for å klippe gresset før det er for høyt.

#### Warning

- Windshear and difficult flying condition are reported when wind from sector east to south.
- It may be animals or other foreign objects on the runway. Recommended to overfly.
- No runway or taxiway lightning and marking, are established.
- Great roll resistance and soft field during April and May.
- Not systematically routine for cutting the grass before it is too high.

#### Local rules

- Pre-autorisasjon (PPR) er påkrevd før all bruk av rullebanen. Gå til [enen.engeloyflyplass.no](http://enen.engeloyflyplass.no) for mer informasjon.
- To be used between 0700-2300 local time only.

#### Local rules

- Pre-authorization (PPR) necessary prior to all use of the runway. Go to [enen.engeloyflyplass.no](http://enen.engeloyflyplass.no) for more information.
- To be used between 0700-2300 local time only.

#### Other

- Sikkerhets advarsel utgitt av Luftfartstilsynet: Luftfartøy må være sikret mot tyveri, sabotasje og vandalisme. Rapportert mistenksom aktivitet til politiet (tlf +47 02800).
- Det er landingsavgift (en avgift pr dag) for bruk av flyplassen. Se [enen.engeloyflyplass.no](http://enen.engeloyflyplass.no) for mere informasjon.

#### Other

- Safety precautions given by the NCAA: Aircraft must be secured against theft and vandalism. Report suspicious activity to police (phone +47 02800).
- There is landing fee (one per day) for use of the field. See [enen.engeloyflyplass.no](http://enen.engeloyflyplass.no) for more information.

### 24 Tilhørende kart Charts related to the aerodrome

<i>Kartets Navn/Chart Name</i>	<i>Filnavn/filename (yyyy-mm-dd = revision date)</i>
Aerodrome Chart	yyyy-mm-dd enen aerodrome-chart.pdf
Approach Chart	yyyy-mm-dd enen approach-chart.pdf